
住宅 5F
住宅 6F
住宅 5F
住宅 5F
住宅 6F
住宅 7F
住宅 5F
住宅 5F
住宅 5F
住宅 6F
住宅 8F
住宅 7F
住宅 7F
住宅 7F
住宅 18F
住宅 29F
住宅 33F
住宅 30F
住宅 28F
无通实业有限公司
6F
东部工业小区
3F
3F
2F
星佳职工食堂 3F
锦 湛 公 寓
华侨城南站
3F
东
头
街
恩
平
街
深 南 大 道
机动车出入口
人行出入口
东南出入口
物业服务用房出入口
物业出入口
机动车出入口
单元出入口
单元出入口
单元